

**FOTO 1**



**Posizionare le due boccole distanziali (in dotazione con la piastra) nel puntone posteriore;  
(vedi figura 1)**

**FOTO 2**



**Posizionare la piastra facendola agganciare davanti al puntone;  
(vedi figura 2)**

**FOTO 3**



**Introdurre le viti di fissaggio dall'esterno verso l'interno;  
(vedi figura 3)**

**FOTO 4**



**Stringerle adeguatamente;  
(vedi figura 4)**

FOTO 5

