

FOTO 1



**Rimuovere la protezione in plastica frontale;
(vedi figura 1)**

FOTO 2



**Rimuovere le 4 viti che sostengono il serbatoio puntellandolo, in quanto viti di
supporto dello stesso;
(vedi figura 2)**

FOTO 3



Posizionare la piastra di protezione e riavvitare le 4 viti di supporto serbatoio;
Dato serraggio : [19,5(199)] [N*m(Kgf*cm)]
(vedi figura 3)

FOTO 4



Rimontare la protezione in plastica frontale;
(vedi figura 4)