

FOTO 1



**Rimuovere in prossimità dei supporti tubi, i tappi in plastica e introdurre le viti di ancoraggio attraverso il foro quadrato;
(vedi figura 1)**

FOTO 2



**Posizionare il tubo, distinguendo il lato corretto riportato su una delle due piastre di supporto;
(vedi figura 2)**

FOTO 3



**Stringere i due dadi;
(vedi figura 3)**